



PHAGOSCOPE OXID

Désinfectant par voie aérienne
pour la désinfection des locaux

Domaine d'utilisation

- Le PHAGOSCOPE OXID est un désinfectant des surfaces par voie aérienne.
- Le PHAGOSCOPE OXID désinfecte les salles blanches et des locaux de fabrication ou de conditionnement.

Conditionnement

Présentation	Code	U/carton
Bidon de 5 litres	60102	4 unités





PHAGOSCOPE OXID

Désinfectant par voie aérienne pour la désinfection des locaux

Nature chimique du principe actif du produit

- Acide péracétique
- Peroxyde d'hydrogène
- Acide acétique
- Additifs dont inhibiteurs de corrosion

Concentration du produit

Prêt à l'emploi

Propriétés physico-chimiques

- Aspect : Liquide limpide
- pH à la concentration d'utilisation : 3,5
- Densité (20°C) : 1,020

Mode d'emploi :

- Placer le bidon dans son emplacement.
- Dose à diffuser : 12ml/m³ avec le Phagojet type B45 et 15 ml/m³ avec le Mini Fogger.
- Diffuser hors présence humaine.
- Temps de diffusion à programmer selon la taille du local
- Temps de contact :
 - avec le Phagojet B45 : 2 heures
 - avec le Mini fogger : 4 heures
- Temps de récupération indicatif : 60 minutes.
- Renouveler le produit à la demande selon les recommandations.

Recommandations

- Ne pas mélanger avec d'autres produits
- Utiliser des gants appropriés

Précautions d'emploi

- Conserver uniquement dans le récipient d'origine, à l'abri de la lumière
- Conserver et utiliser aux conditions normales de température
- Ne pas réutiliser l'emballage
- Les produits de décomposition sont biodégradables et peuvent être rejetés dans l'environnement uniquement pour les actifs désinfectants (H₂O₂ et APA = acide péracétique)
- Eliminer les déchets en tenant compte des indications de la fiche de données de sécurité et des restrictions réglementaires ou locales relatives à la gestion des déchets infectieux ou à caractère dangereux : consulter le responsable Sécurité de votre établissement
- Pour plus de renseignements consulter la fiche de données de sécurité (FDS) sur le site internet : www.quickfds.com

Activité microbienne

- Bactericide : NF EN 1040, NF T 72 -170, T 72-301, NF T 72-190, NF 72-281
- Fongicide : NF EN 1275, T 72-301, NF T 72-190, NF 72-281
- Sporicide : NF T 72-231, T 72-301, NF T 72-190, NF 72-281
- Virucide : NF T 72-180

Laboratoire
phagogène®

9, rue Marcel Sembat 44100 Nantes - France
Tel : +33 (0)2 40 57 56 10 / Fax : +33(0)2 40 57 56 10
www.phagogene.fr